

## Wie kann ich meinen Inverto Airscreen (IDL 400S) updaten?



### Für das Update wird benötigt:

1. Computer mit Zugang zum Inverto Airscreen Webinterface
2. Aktuelle Updatedatei (idl4k.bin)
  - a. Die Updatedatei kann auf [www.inverto.tv/support](http://www.inverto.tv/support) heruntergeladen werden.

### Updatevorgang:

- Die Updatedatei muss sich auf dem selben PC befinden, mit dem auch der Zugriff auf das Webinterface des Inverto Airscreen erfolgt.
- Öffnen Sie das Webinterface wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Wählen Sie dort „System“.
- Unter Lokales Firmwareupdate klicken Sie bitte auf „Suchen“ und wählen die Datei (idl4k.bin) auf Ihrem Computer aus.
- Starten Sie das Update über „Aktualisieren“
- Sobald die Systemaktualisierung gestartet wurde, laufen alle weiteren Schritte automatisch
- Bitte warten Sie bis das Update abgeschlossen wurde und das Gerät erneut startet.

### **Hinweis:**

Während des Vorgangs den Inverto Airscreen keinesfalls vom Stromnetz trennen!

Aufgrund aktualisierter Kanallisten und neuen Funktionen, kann es nach dem Aktualisieren nötig sein das Geräte auf den Auslieferungszustand zurückzusetzen (Werkseinstellungen).